

# Stängseltestare standard

Art nr. 8520

Med denna testare kan ni se om det är spänning i ert stängsel.

## Testning av stängseltråd:

Placera testarens jordspröt (1) i marken.

Sätt testtråden (2) mot stängseltråden. Testaren skall nu blinka (3).

Ger testaren inget utslag kan det bero på bl a:

- dåliga isolatorer.
- stängseltråden går mot jordning, mark, träd etc
- rostig anslutning, skarv mm
- dålig jordning av aggregat.
- trasigt aggregat.



**BMS Produkter AB**

- Allt för stall och djur -