

# Neontestare

Art nr. 8510

Neontestaren kan användas till att testa stängsel, aggregat och jordning. Med 5 lampor har testaren ett mätområde på 600 V till 5000 V.

## Testning av aggregatets jordning:

Placera testarens jordspröt (1) i marken. Sätt testtråden (2) mot tråden som går till aggregatets jordning. Ger testaren utslag så är jordningen för dålig.

## Testning av aggregat:

Placera testarens jordspröt (1) mot aggregatets jorduttag. Sätt testtråden (2) mot aggregatets blyttuttag. Alla lampor skall nu lysa.

## Testning av stängseltråd:

Placera testarens jordspröt (1) i marken. Sätt testtråden (2) mot stängseltråden. Minst tre lampor skall nu lysa.

## Testning av isolator:

Placera testarens jordspröt (1) i marken. Sätt testtråden (2) mot t ex skruven i isolatorn. Ger testaren utslag är isolatorn sönder.



**BMS Produkter AB**  
- Allt för stall och djur -